

中国. 上海 Tel:086-21-59539372, 59539351, 59532657 Fax:086-21-59539351 <a href="http://www.2002s.com">http://www.2002s.com</a>

SM34 系列: SM34 16ch 470MHz

# 1000mW\_16信道 470MHz 无线串口通信模块 使用手册


### 上海上志电子信息技术有限公司

TEL: +86-021-59539372, 59532657, 59539351, FAX: +86-021-59539351

地址:中国.上海市嘉定区国家高新技术开发区叶城路 1288 号

E-mail: science@2002s.com

websi te: <a href="http://www.2002s.com">http://www.2002s.com</a>



中国. 上海 Tel:086-21-59539372, 59539351, 59532657 Fax:086-21-59539351 http://www.2002s.com

# SM34型16信道470MHz 无线串口通信模块使用说明书

#### 一、SM34型无线串口通信模块特点:

- 1. **发射功率**: +30dbm (1000mW) 的发射功率。
- 2. ISM**频段工作频率,无需申请频点。**频率范围465-473MHz,中心频率470.0592MHz。
- 3. 多信道,多速率。

提供16个信道。

SM34型模块可提供1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps、5种规格的通信波特率。

#### 5. 传输距离远。

在视距情况下,天线高度>1.5米,可靠传输离距>2500m(BER=10<sup>-3</sup>/1200bps)。

6. 透明的数据传输。

提供透明的数据接口,能适应任何标准或非标准的用户协议。自动过滤掉空中产生的噪音信号及假数据(所发即所收)。

7. 高抗干扰能力和低误码率。

基于FSK的调制方式,采用高效前向纠错信道编码技术,提高了数据抗突发干扰和随机干扰的能力,在信道误码率为10<sup>-3</sup>时,可得到实际误码率10<sup>-5</sup>~10<sup>-6</sup>。

8. 接口方式。

SM34型无线串口通信模块提供TTL电平UART接口/RS232/RS485三种接口。

9. 支持有无校验两种数据结构

通过跳线选择校验位。


10. 高速无线通讯和大的数据缓冲区。

可1次传输无限长度的数据,支持8N1/8E1格式,用户编程更加灵活。

11. 智能数据控制,用户无需编制多余的程序

即使是半双工通信,用户也无需编制多余的程序,只要从接口收/发数据即可,其它如空中收/发转换,网络连接,控制等操作,SM34能够自动完成。

12. 宽电压、低功耗、休眠。



中国. 上海 Tel:086-21-59539372, 59539351, 59532657 Fax:086-21-59539351 http://www.2002s.com

+3到+5V供电,接收电流<27mA,发射电流<495mA,休眠时电流仅为<5uA。

13. 高可靠性,体积小、重量轻。

嵌入高速单片机和高性能射频芯片,外围电路少,可靠性高,故障率低。

14. 看门狗实时监控。

MCU内部看门狗除了监控自行运行状况外,还监控射频芯片,即使射频芯片被干扰(如雷电干扰)也可重新启动。改变了目前无线通讯行业的致命问题,使该产品**永不死机**。

15. 无铅环保工艺。符合欧美产品出口标准;

#### 二. SM34型无线串口通信模块的应用


- ※ 工业遥控、遥测;
- ※ 自动化数据采集系统:
- ※ 无线数据传输:
- ※ 楼宇自动化、安防、机房设备无线监控、门禁系统;
- ※ 汽车检测设备;
- ※ 电视台的互动节目表决设备;
- ※ 政府路灯节能设备;
- ※ 工业控制、银行系统:

### 三、 SM34型无线串口通信模块的使用方法

1、电源: +3~5.5V直流电源,建议与用户设备系统MCU共用一个电源,也可采用+3~5.5V 稳压片单独供电,但与系统必须共地,同时要注意TTL接口电平要与系统保持一致。

### 2. SM34型无线模块接口的定义:

SM34提供1个9针的连接器(JP1),一个天线接口(ANT),一组调线短路器(JP2),其定义基于终端的连接方法见表1。



中国. 上海 Tel:086-21-59539372, 59539351, 59532657 Fax:086-21-59539351 <a href="http://www.2002s.com">http://www.2002s.com</a>





表1: 端口的定义及配置方法:

位置	SM34端	说明	
JP1-1	GND	电源地,与用户系统共用地;	
JP1-2	VCC	电源DC: +3~5.5V,与用户系统共用一个电源;	
JP1-3	RXD	UART串行数据接收端,TTL电平,接用户系统发射端;	
JP1-4	TXD	UART串行数据发射端,TTL电平,接用户设备接收端;	
JP1-5	SGND	信号地,与能源地相连,可以不接;	
JP1-6	A(TX)	第二串口: 当JP2的D跳上时,为RS-232电平的发送端TX,当	
JF1-0 A(1X)	A(IA)	JP2的D断开时,为RS-485的"A";	
JP1-7	B(RX)	第二串口: 当JP2的D跳上时,为RS-232电平的接收端RX,当	
JI 1-7 B(KX)		JP2的D断开时,为RS-485的"B";	
JP1-8	SLP	无定义,不接;	
JP1-9	RST	复位控制输入,低电平复位,时间不低于10ms,可以不接;	
JP2-A	А	通信信道选择,见下表2;	
JP2-B	В	通信信道选择,见下表2;	
JP2-C	С	通信信道选择,见下表2;	
JP2-D	D	串口2类型的选择:跳上为RS232接口,断开为RS485接口;	
JP2-E	Е	通信信道选择,见下表2;	



中国. 上海 Tel:086-21-59539372, 59539351, 59532657 Fax:086-21-59539351 <a href="http://www.2002s.com">http://www.2002s.com</a>

ANTENNA ANTENNA 天线接入连接50欧姆天线

#### 3. 无线信道、接口类型、接口速率、接口参数设定:

用户使用SM34模块之前,需要根据自己的需求进行简单的配置,以确定信道、接口方式等 参数。


SM34的右下角有一组5位的短路跳线(JP2),分别定义为ABCDE,假设跳线开路(不插短路器)为状态1,跳线短路(插入短路器)为状态0,则配置方法如下:

#### a. 信道配置:

JP2的ABC E四位跳线提供16种选择,用户可以通过ABC E确定使用的0~15号信道,跳线 ABC E的设置状态对应的频点如表2。在一个通信小网中,只要ABC E的跳线方式相同,就可相互通信。

表2: 0—15信道所对应的频点及跳线状态:

跳线ABC E	信道号	频率	跳线ABC E	信道号	频率
111 1	O(ABC E	470.0592MHz	111 0	8	470.3800MHz
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	不插)		A		
011 1	1	469.4500MHz	011 0	9	470.8450MHz
B 0 0 C 0 0 0 E			6 0 0 B 0 0 C 0 0 D 0 0 E 0 0		
101 1	2	468.8350MHz	101 0	10	471.0590MHz
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			A • • • B • • • • • • • • • • • • • • •		
110 1	3	467.6000MHz	110 0	11	471.5560MHz



中国. 上海 Tel:086-21-59539372, 59539351, 59532657 Fax:086-21-59539351 <a href="http://www.2002s.com">http://www.2002s.com</a>

A 0 0 B 0 0 C 0 0 D 0 0 E 0 0			A 0 0 B 0 0 D 0 0 E 0 0		
001 1	4	468.2200MHz	001 0	12	472.2580MHz
B © © C © © D © © E © ©			B © © C © © D © ©		
100 1	5	466.3800MHz	100 0	13	472.8350MHz
A @ @ B @ @ C @ @ D @ @ E @ @			A 0 0 B 0 0 C 0 0 D 0 0 E 0 0		
010 1	6	467.0000MHz	010 0	14	473.1800MHz
A			A 0 0 0 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
000 1	7	465.7630MHz	000 0	15(ABC E	473.6500MHz
H			A 0 0 B 0 0 C 0 0 D 0 0 E 0 0	插上)	

- 注: 1、0表示插上短路器, 1表示不插上短路器。
  - 2、各信道所对应的频点,可根据用户的需要进行调整。
- b. 接口方式选择:

SM34提供两个串口, COM1(JP1的Pin3、Pin4)固定为TLL电平的UART串行口; COM2(JP1的 Pin6, Pin7)可通过JP2的D位来选择接口方式:

D=1(E 不插短路器)


COM2=RS-485, RS-485的A/B口。

D=0(**E** 插短路器)

COM2=RS-232, RS-232的TXD/RXD。

校验位固定的为: 8N1 1位起始位 8位数据位,无校验位,1位停止位。

c. SM34提供的两个串口, 在使用时注意以下事项:



中国. 上海 Tel:086-21-59539372, 59539351, 59532657 Fax:086-21-59539351 <a href="http://www.2002s.com">http://www.2002s.com</a>

- i. 对于空中接收的数据,SM34通过串口转送给终端设备时,COM1和COM2同时输出,即用户如果在COM1和COM2各连接了1个设备,他们都可同时收到数据。
- ii. 对于由终端设备送来,准备向空中发射的数据,SM34只能正确接收COM1或COM2其中1个串口送来的数据,否则将造成数据通讯混乱。如终端设备在向COM1发送1个0x12(数据正在传送)时,再向COM2发送1个0x34,模块将收到一个数据串0x12,0x34。

建议: 1、用户只连接使用COM1或COM2中的1个串口, 2、不需要使用的引脚, 请不要接线, 3、相互通信的模块JP2的跳线必须一致;

#### 4、天线的选择:


天线是通信系统的重要组成部分,其性能的好坏直接影响通信系统的指标,用户在选择天线时必须首先注重其性能。一般有两个方面,第一选择天线类型;第二选择天线的电气性能。选择天线类型的意义是:所选天线的方向图是否符合系统设计中电波覆盖的要求;选择天线电气性能的要求是:选择天线的频率带宽、增益、额定功率等电气指标是否符合系统设计要求。因此,用户在选择天线时最好向厂家联系咨询,SM34要求的天线阻抗为50欧姆。

凡在我公司购买无线模块和我公司其他无线通信设备时,我公司均配套提供各类相匹配的天线,天线的增益越高,其通信效果就越好。有关天线的资料,请参照我公司网站相关说明,您在订货时,请指定天线型号。



#### 5. 休眠和复位。

为进一步降低能耗,SM34 支持休眠功能,进入休眠后,电流消耗<5uA。 SM34 在出厂时,如果用户不强调需要使用休眠功能,该功能是不开放的,这样做是为了提高不需要休眠




中国. 上海 Tel:086-21-59539372, 59539351, 59532657 Fax:086-21-59539351 <a href="http://www.2002s.com">http://www.2002s.com</a>

场合下的可靠性,防止在不需要休眠的情况下,错误进入休眠。所以,如果用户需要休眠功能,请在定货时订购具有休眠功能的模块。 复位: 低电平复位,不用时请不要接,以免在工作时系统错误地进入复位。

#### 6. 收发转换时间:

模块收发转换延时(tc)小于1ms。



模块从发端发第一个字节到收端收到第一个字节之间的延时:


由于SM34对用户数据进行了纠错算法等数据处理,所以当一端SM34的RxD收到数据发射后,由另一端SM34收到数据由TxD输出之间有延时(ts),波特率不同,其延时(ts)也不同。具体延时(ts)如下表:

波特率(bps)	延时 ts (ms)	波特率 (bps)	延时 ts (ms)
1200	90	9600	12
2400	48	19200	6
4800	24	38400	3



7. 外形尺寸结构示意图 (下图,单位:毫米):

中国. 上海 Tel:086-21-59539372, 59539351, 59532657 Fax:086-21-59539351 <a href="http://www.2002s.com">http://www.2002s.com</a>



### 四、SM34型无线模块的组网应用及编程时注意事项:

SM34的通信信道是半双工的,最适合点对多点的通信方式,这种方式首先需要设1 个主站,其余为从站,所有站都编一个唯一的地址。通信的协调完全由主站控制,主站采用带地址码的数据帧发送数据或命令,从站全部都接收,并将接收到的地址码与本地地址码比较,不同则将数据全部丢掉,不做任何响应;地址码相同,则证明数据是给本地的,从站根据传过来的数据或命令进行不同的响应,将响应的数据发送回去。这些工作都需要上层协议来完成,并可保证在任何一个瞬间,通信网中只有一个电台处于发送状态,以免相互干扰。

SM34也可以用于点对点通信,使用更加简单,在对串口的编程时,只要记住其为半双工通信 方式,时刻注意收发的来回时序就可以了。

### 五、SM34型的技术指标

序号	技术指标	参数	备注
1	调制方式	FSK	
2	工作频率	465∼473MHz	
3	发射功率	+30dBm	
4	接收灵敏度	-118dBm	




中国. 上海 Tel:086-21-59539372, 59539351, 59532657 Fax:086-21-59539351 <a href="http://www.2002s.com">http://www.2002s.com</a>

5	信道数	16信道	
6	发射电流	≤495mA	
7	接收电流	≤27mA	
8	待机电流	≤5uA	
9	接口速率	1200/2400/4800/9600/19200Bi t/s	订货时须指定
10	接口类型	标准TTL/UART/RS-232/RS-485	
11	工作电压	+3~5.5VDC	
12	工作温度	-20℃~85℃	
13	储存温度	-65℃~150℃	
14	工作湿度	10%~90%相对湿度,无冷凝	
15	外形尺寸	47mm×30mm×7mm	

### 六、SMB4型模块出厂附件表

配置项目	默认出厂配置	其它选择
无线模块	您订购的型号:	
	SHEAD-GENTLE SHEAD	
JP1连接座	EH9座焊好	不要, 或换标准2.54单排针或专用矮2.54
		排针,及针座选购。焊法可以按用户指定。
数据连接线	EH9单头 30公分硬线	EH9 50公分单头线, 10公分双头线,
		6公分和10公分EH单头软线
JP2连接座	双排跳线座焊好,配5个	不要,或者2.0单排针焊好.焊法可以按用户
	短路器	指定。
天线座	加长 SMA 弯头带防水圈	骑板座QSMA、加长QSMA-L,加长六方直头
		SMA-S、加长园直头SMA-L,标准直头SMA,
		微型I-PEX板接连接器。
天线馈线	无	直径2mm的SMA座馈线,微型I-PEX板接馈线
天线	SMA307橡胶棒天线	SMA301, SMA302, SMA303, SM346, SMA309 等,
		参照我公司相关天线产品介绍。



中国. 上海 Tel:086-21-59539372, 59539351, 59532657 Fax:086-21-59539351 <a href="http://www.2002s.com">http://www.2002s.com</a>

技术支持:

上海上志电子信息技术有限公司

地址: 上海市嘉定区国家高新技术产业开发区叶城路1288号

电话: 021-59539372 ,59532657, 59539351

传真: 021-59539351

website: <a href="http://www.2002s.com/">http://www.2002s.com/</a>

e-mail: sales@2002s.com

tech@2002s.com